


Ved at følge den punkterede linie, kan en komponent hurtig lokaliseres. Det indcirklede nummer angiver i styklisten den enkelte komponents data.



NB: Alle spændinger er målt uden signal på modtageren.
 Vedr. stikdåser til højt. & skifter f. Cap. 5812 RG SP.,
 Se omstående diagram.

Capella FM-AM
5812

Capella FM-AM
5812 SPECIAL

Capella FM-AM
5812RG. SPECIAL