Forst. dB	Rx		Ry	
76	4E7	R38	680	R46
70	10	R39	680	R47
64	22	R40	680	R48
58	39	R41	560	R49
52	82	R42	560	R50
46	180	R43	560	R51
40	270	R44	220	R52
34	820	R45	457	R53

		6					
		5					
		4	B.B.	28.09.73	IH	01-10-73	BB/IH	73.10.02
		3	B.B.	23.6.70	V.K.H	24.6.70	B.B/V.K.H	25.6.70
		2	B.B.	27-2-67	V.K.A	27-2-67	BB/VKA	20-3-67
		1	B.B.	29.10.65	KNi	1-11-65	BB/KNi	1-11-65
		Index	Antal	B.B	20-8-65	MLP	23-8-65	B.B. MLP	24-8-65
Indvirker på TV-tegn. nr.		Rettelse		Konstr. af	Dato	Tegnet af	Dato	Godkendt af	Dato
Konfereret	Dato			DANMARKS RADIO TV				Erstatter	
				Diagram Mikrofonforstærker Type 3-1947				TV-tegn. nr. 3-1947-4	
								Erstattet af	